BLACK LABEL · MASTER CONTROL

LUCIUS 630W 2.9

Instrucciones de uso · Guía paso a paso

LUCIUS® DIGITAL LIGHTING

Conoce tu panel de control

Todo se maneja con **2 botones**. Mira la foto y localiza cada parte antes de empezar.



1. **Pantalla.** Muestra la potencia, el horario o los avisos de error.
2. **Botón izquierdo** / . Cambia la potencia y activa el amanecer/atardecer.
3. **Botón derecho** . Sirve para programar el horario (temporizador).
4. **Luz TIMER** . Encendida = el temporizador está activo.
5. **Luz SR/SS** . Encendida = amanecer/atardecer activo.

Dos formas de pulsar

PULSACIÓN CORTA
Pulsa y suelta enseguida, como un clic. Cada clic pasa a la siguiente opción.

PULSACIÓN LARGA (3 s)
Mantén el botón apretado y cuenta despacio **«uno, dos, tres»**. Después suelta.

> **No hay botón de «guardar» ni de «aceptar».** En todos los ajustes basta con dejar de pulsar: el panel guarda solo lo que se ve en pantalla.

1 Cambiar la potencia

1. Da una **pulsación corta** al botón izquierdo .
2. Cada clic cambia la potencia en este orden:

   `630` → `473` → `315` → `158` → `OFF` → `630` …
3. Cuando veas la potencia que quieres, **deja de pulsar**. Ya está guardada.

Los números son vatios (W): 630 = máxima potencia, 158 = mínima, **OFF** = luz apagada.



Funcionando a 630 W



Apagado (OFF)

Importante: avisos de error



E-01
La tensión eléctrica es **demasiado alta**.



E-02
La tensión eléctrica es **demasiado baja**.

Si ves cualquiera de estos dos avisos, **desenchufa el panel de la corriente lo antes posible** para evitar que se estropee.

2 Programar el horario (temporizador)

El temporizador enciende y apaga la luz solo, todos los días. En la pantalla verás 4 números: **los 2 primeros** son las horas de luz encendida y **los 2 últimos**, las horas apagada.



← 12 h encendida 12 h apagada →

1. Da una **pulsación corta** al botón derecho.
2. Sigue dando clics hasta ver el programa que quieres (mira la tabla de abajo).
3. **Deja de pulsar.** La pantalla parpadea **5 veces**: eso significa que se ha guardado.
4. Comprueba que la luz **TIMER** está encendida. Si lo está, todo es correcto.

En pantalla	1212	1806	1905	2004	2103	…y así sucesivamente
Luz encendida	12 h	18 h	19 h	20 h	21 h	Siempre suman 24 h
Luz apagada	12 h	6 h	5 h	4 h	3 h	

¿Quieres un horario a tu medida?

Sigue pulsando hasta pasar todos los programas. Entonces podrás elegir **primero las horas de encendido** (de 01 a 23) y **después las de apagado** (de 01 a 23). Deja de pulsar y espera los 5 parpadeos.

¿Quieres quitar el temporizador?

Haz una **pulsación larga (3 s)** en el botón derecho. El horario se borra y la luz **TIMER** se apaga.

3 Amanecer / Atardecer

Con esta función la luz no se enciende ni se apaga de golpe: **sube poco a poco al encenderse** (amanecer) y **baja poco a poco al apagarse** (atardecer). Cada transición dura **20 minutos**.



Activado



Desactivado

1. Haz una **pulsación larga (3 s)** en el botón izquierdo (es el mismo botón de la potencia).
2. Mira la luz **SR/SS**: **encendida** = función activada; **apagada** = función desactivada.
3. Para cambiarla otra vez, repite la pulsación larga.

4 Master Control (varios paneles a la vez)

Si tienes varios paneles conectados entre sí, puedes manejarlos todos desde uno solo: el panel **maestro**. Los demás copian lo que hace.



Modo Master Control

1. En **cada panel**, mantén pulsados **los dos botones a la vez durante 3 s**. En la pantalla aparece FL.
2. Cuando **todos** muestren FL, ajusta el panel maestro y el resto lo seguirán.
3. Para salir del modo FL, repite lo mismo: los dos botones a la vez, 3 s.

Si un panel no está en modo FL, no seguirá al maestro. Si algún equipo no tiene la función Master Control, necesitarás un controlador externo.