

Conosci il tuo pannello di controllo

Tutto si gestisce con **2 pulsanti**. Guarda la foto e individua ogni parte prima di iniziare.



- 1 Display.** Mostra la potenza, l'orario o gli avvisi di errore.
- 2 Pulsante sinistro**  / . Cambia la potenza e attiva alba/tramonto.
- 3 Pulsante destro** . Serve a programmare l'orario (timer).
- 4 Spia TIMER**  . Accesa = il timer è attivo.
- 5 Spia SR/SS**  . Accesa = alba/tramonto attivo.

Due modi di premere

PRESSIONE BREVE

Premi e rilascia subito, come un clic. Ogni clic passa all'opzione successiva.

PRESSIONE LUNGA (3 s)

Tieni premuto il pulsante e conta lentamente «uno, due, tre». Poi rilascia.

Non c'è un pulsante «salva» né «OK». Per tutte le impostazioni basta smettere di premere: il pannello salva da solo ciò che vedi sul display.

1 Cambiare la potenza

- 1** Dai una **pressione breve** al pulsante sinistro .
 - 2** Ogni clic cambia la potenza in quest'ordine:

630

→

473

→

315

→

158

→

OFF

→

630

...
 - 3** Quando vedi la potenza che vuoi, **smetti di premere**. È già salvata.
- I numeri sono watt (W): 630 = potenza massima, 158 = minima, **OFF** = luce spenta.



In funzione a 630 W



Spento (OFF)

Importante: avvisi di errore



E-01

La tensione elettrica è **troppo alta**.



E-02

La tensione elettrica è **troppo bassa**.

Se compare uno di questi due avvisi, **scollega il pannello dalla corrente il prima possibile** per evitare danni.

2 Programmare l'orario (timer)

Il timer accende e spegne la luce da solo, tutti i giorni. Sul display vedrai 4 cifre: **le prime 2** sono le ore di luce accesa e **le ultime 2** le ore di luce spenta.

- 1 Dai una **pressione breve** al pulsante destro
- 2 Continua a cliccare finché non vedi il programma che vuoi (vedi la tabella qui sotto).
- 3 **Smetti di premere.** Il display lampeggia **5 volte**: significa che è stato salvato.
- 4 Controlla che la spia **TIMER** sia accesa. Se lo è, è tutto corretto.



← 12 h accesa

12 h spenta →

Sul display	1212	1806	1905	2004	2103	...e così via
Luce accesa	12 h	18 h	19 h	20 h	21 h	
Luce spenta	12 h	6 h	5 h	4 h	3 h	La somma è sempre 24 h

Vuoi un orario personalizzato?

Continua a premere fino a superare tutti i programmi. Potrai quindi scegliere **prima le ore di accensione** (da 01 a 23) e **poi quelle di spegnimento** (da 01 a 23). Smetti di premere e attendi i 5 lampeggi.

Vuoi eliminare il timer?

Dai una **pressione lunga (3 s)** al pulsante destro . L'orario viene cancellato e la spia **TIMER** si spegne.

3 Alba / Tramonto

Con questa funzione la luce non si accende né si spegne di colpo: **aumenta gradualmente all'accensione** (alba) e **diminuisce gradualmente allo spegnimento** (tramonto). Ogni transizione dura **20 minuti**.

- 1 Dai una **pressione lunga (3 s)** al pulsante sinistro (è lo stesso pulsante della potenza).
- 2 Guarda la spia **SR/SS**: **accesa** = funzione attivata; **spenta** = funzione disattivata.
- 3 Per cambiarla di nuovo, ripeti la pressione lunga.



Attivato



Disattivato

4 Master Control (più pannelli insieme)

Se hai più pannelli collegati tra loro, puoi gestirli tutti da uno solo: il pannello **master**. Gli altri copiano ciò che fa.

- 1 Su **ogni pannello**, tieni premuti **entrambi i pulsanti insieme per 3 s**. Sul display compare **FL**.
- 2 Quando **tutti** mostrano FL, regola il pannello master e gli altri lo seguiranno.
- 3 Per uscire dalla modalità FL, ripeti la stessa operazione: entrambi i pulsanti insieme, 3 s.



Modalità Master Control

Un pannello che non è in modalità FL non seguirà il master. Se un apparecchio non ha la funzione Master Control, servirà un controller esterno.