

## Découvrez votre panneau de commande

Tout se pilote avec **2 boutons**. Regardez la photo et repérez chaque élément avant de commencer.



- 1 Écran.** Affiche la puissance, l'horaire ou les messages d'erreur.
- 2 Bouton gauche**  / . Change la puissance et active le lever/coucher du soleil.
- 3 Bouton droit** . Sert à programmer l'horaire (minuterie).
- 4 Voyant TIMER** . Allumé = la minuterie est active.
- 5 Voyant SR/SS** . Allumé = lever/coucher du soleil actif.

## Deux façons d'appuyer

### APPUI COURT

Appuyez et relâchez aussitôt, comme un clic. Chaque clic passe à l'option suivante.

### APPUI LONG (3 s)

Maintenez le bouton enfoncé en comptant lentement « **un, deux, trois** ». Puis relâchez.

**Il n'y a pas de bouton « enregistrer » ni « valider ».** Pour tous les réglages, il suffit d'arrêter d'appuyer : le panneau enregistre tout seul ce qui s'affiche à l'écran.

## 1 Changer la puissance

- 1** Faites un **appui court** sur le bouton gauche .
- 2** Chaque clic change la puissance dans cet ordre :  
**630 → 473 → 315 → 158 → OFF → 630 ...**
- 3** Quand la puissance voulue s'affiche, **arrêtez d'appuyer**. Elle est enregistrée.

Les chiffres sont des watts (W) : 630 = puissance maximale, 158 = minimale, **OFF** = lumière éteinte.



Fonctionne à 630 W



Éteint (OFF)

### Important : messages d'erreur



**E-01**

La tension électrique est **trop élevée**.



**E-02**

La tension électrique est **trop basse**.

Si l'un de ces messages s'affiche, **débranchez le panneau du secteur le plus vite possible** pour éviter de l'endommager.

## 2 Programmer l'horaire (minuterie)

La minuterie allume et éteint la lumière toute seule, tous les jours. L'écran affiche 4 chiffres : **les 2 premiers** indiquent les heures d'éclairage et **les 2 derniers**, les heures d'extinction.

- 1 Faites un **appui court** sur le bouton droit
- 2 Continuez à cliquer jusqu'à voir le programme souhaité (voir le tableau ci-dessous).
- 3 **Arrêtez d'appuyer**. L'écran clignote **5 fois** : cela signifie que c'est enregistré.
- 4 Vérifiez que le voyant **TIMER** est allumé. Si c'est le cas, tout est correct.



| À l'écran       | 1212 | 1806 | 1905 | 2004 | 2103 | ...et ainsi de suite   |
|-----------------|------|------|------|------|------|------------------------|
| Lumière allumée | 12 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h |                        |
| Lumière éteinte | 12 h | 6 h  | 5 h  | 4 h  | 3 h  | Toujours 24 h au total |

### Vous voulez un horaire sur mesure ?

Continuez à appuyer sur jusqu'à avoir passé tous les programmes. Vous pourrez alors choisir **d'abord les heures d'allumage** (de 01 à 23), **puis celles d'extinction** (de 01 à 23). Arrêtez d'appuyer et attendez les 5 clignotements.

### Vous voulez supprimer la minuterie ?

Faites un **appui long (3 s)** sur le bouton droit . L'horaire est effacé et le voyant **TIMER** s'éteint.

## 3 Lever / Coucher du soleil

Avec cette fonction, la lumière ne s'allume ni ne s'éteint d'un coup : elle **augmente progressivement à l'allumage** (lever) et **diminue progressivement à l'extinction** (coucher). Chaque transition dure **20 minutes**.

- 1 Faites un **appui long (3 s)** sur le bouton gauche (c'est le même bouton que celui de la puissance).
- 2 Regardez le voyant **SR/SS** : **allumé** = fonction activée ; **éteint** = fonction désactivée.
- 3 Pour la changer à nouveau, refaites un appui long.



## 4 Master Control (plusieurs panneaux à la fois)

Si vous avez plusieurs panneaux reliés entre eux, vous pouvez tous les piloter depuis un seul : le panneau **maître**. Les autres copient ce qu'il fait.

- 1 Sur **chaque panneau**, maintenez **les deux boutons en même temps pendant 3 s**. L'écran affiche **FL**.
- 2 Quand **tous** affichent FL, réglez le panneau maître : les autres suivront.
- 3 Pour quitter le mode FL, faites de même : les deux boutons à la fois, 3 s.

Un panneau qui n'est pas en mode FL ne suivra pas le maître. Si un appareil ne dispose pas de la fonction Master Control, un contrôleur externe sera nécessaire.

