




## 1. ETAPA DE SEMILLA O GERMINACIÓN

- **Configuración de Potencia:** Ajusta al 25% para no quemar las semillas o brotes.
- **Altura Recomendada:** Mantén el panel a 60-70 cm sobre las plantas.
- **Horas de Luz:** 18 horas encendido y 6 horas apagado.



## 2. ETAPA DE VEGETACIÓN (CRECIMIENTO)

- **Configuración de Potencia:** Ajusta entre 50% y pudiendo subirlo hasta 75%.
- **Altura Recomendada:** Mantén el panel a unos 50-60 cm de las plantas para evitar estiramientos y promover un crecimiento compacto.
- **Horas de Luz:** Mantén 18 horas encendido y 6 apagado.



## 3. ETAPA DE PRE-FLORACIÓN

- **Configuración de Potencia:** Ajusta la potencia a 75%.
- **Altura Recomendada:** Baja el panel a unos 40-50 cm de las plantas.
- **Horas de Luz:** Comienza la transición a 12 horas encendido y 12



## 4. ETAPA DE FLORACIÓN

- **Configuración de Potencia:** Ajusta al 100% para maximizar la intensidad de luz.
- **Altura Recomendada:** Coloca el panel a unos 40 cm sobre las plantas.
- **Horas de Luz:** Mantén el ciclo de 12 horas de luz y 12 horas de

